



Cutting Iron-on with the Cricut® Machine

1. Place Cricut® Iron-on sheet, liner side down, onto Cricut® cutting mat.
2. Adjust your machine settings according to the Iron-on Kiss Cut Guide below. (A kiss cut is a cut that only goes through the iron-on film and leaves the liner intact.)
3. Size and select the image(s) you want to cut. Be sure to flip all images prior to cutting so they appear backwards (mirror image).
4. Load mat into the machine and cut image(s).

Application Instructions

NOTE: To ensure best results, test a piece of Cricut® Iron-on in an inconspicuous part of the item prior to application.

1. Remove negative Cricut® Iron-on film, leaving only the desired cut image on the liner (this process is known as weeding). Using the weeding tool found in the Cricut® Tool Kit can make this process faster and easier.
2. Set your iron to the Cotton/Linen setting (generally the highest temperature setting). Make sure the steam setting is OFF for steam irons.
3. Use the iron to pre-heat the area of the material in which you will be applying your cut image for 10 to 15 seconds.*
4. Place the weeded image, liner side up, onto the pre-heated material.* Apply medium pressure with the iron for 25 to 30 seconds.
5. Flip the material over and apply medium pressure with the iron to the back of the material for an additional 25 to 30 seconds.*
6. Let cool. Remove lining.

When applying multiple layers of Cricut® Iron-on, apply the first layer for 15 to 20 second as in steps 3 and 4 and then flip over and heat for 25 to 30 seconds as in step 5. Then apply the second layer for 25 to 30 seconds as in step 4.

Application Tips

- Ironing boards with light cushioning are recommended.
- Iron with a press cloth or piece of cotton fabric (such as a dishtowel) over liner side of the material to protect it from the heat of the iron.
- Iron on one layer at a time, beginning from the bottom layer and working your way up. Do not layer on top of Iron-on Glitter.
- If a portion of the image isn't sticking, replace the liner over the film and re-iron the piece with the iron tip for 10 seconds, moving it back and forth with firm pressure directly over loose edges.
- Using the Cotton/Linen setting of the iron provides the best results for most materials. More delicate materials can be protected by using a press cloth or piece of cotton fabric, such as a dishtowel.
- For steam irons, turn the steam setting OFF when applying Cricut® Iron-on.

Care Instructions

For longest life, wash and dry the embellished item inside out.

Disclaimer

Please review and follow the instructions. Even when following the instructions, results may vary. Use this product at your own risk.

***Always use a press cloth (or a clean cotton cloth, such as a dishtowel) over the top of your material when applying heat. This will protect your base material from the heat of the iron.**

Découpe de Transferts thermocollants avec la Machine Cricut®

1. Placez la feuille de Transfert Thermocollant Cricut®, le côté du revêtement tourné vers le bas, sur le tapis de découpe Cricut®.
2. Ajustez vos réglages de la machine selon la Guide Iron-on Kiss Cut (Guide pour la Découpe de Transferts thermocollants en Surface) ci-dessous. (Une découpe "kiss cut" est une découpe qui va seulement à travers le film du transfert thermocollant en laissant le revêtement intacte).
3. Dimensionnez et sélectionnez la ou les images que vous voulez couper. Assurez-vous de renverser toutes les images avant de les découper afin qu'elles apparaissent vers l'arrière (image inverse).
4. Chargez le tapis dans la machine et coupez la ou les images.

Instructions d'Application

NOTE: Pour obtenir des meilleurs résultats, essayez d'abord avec une pièce de Transfert Thermocollant Cricut® dans une partie discrète de l'élément avant l'application.

1. Enlevez le film négatif du Transfert Thermocollant Cricut®, ne laissant que l'image de coupe souhaitée sur le revêtement (ce processus est connu sous le nom de "weeding" [expurger]). Si vous utilisez l'outil pour expurger inclus dans le Kit d'Outils Cricut® le processus va être plus rapide et plus facile.
2. Réglez votre fer à repasser sur le réglage Coton/Lin (généralement le réglage de la température la plus élevée). Assurez-vous que le réglage de la vapeur est DESACTIVE pour les fers à vapeur.
3. Utilisez le fer à repasser pour préchauffer la zone où vous allez appliquer votre image découpée pendant 10 à 15 secondes.*

4. Placez l'image expurgée, avec le revêtement face au-dessus, sur le matériel préchauffé.* Appliquez une pression moyenne avec le fer à repasser pendant 25 à 30 secondes.
5. Renversez le matériel et appliquez une pression moyenne avec le fer à repasser sur les dos du matériel pendant 25 à 30 secondes supplémentaires.*
6. Laissez refroidir. Enlevez le film protecteur.

Si vous allez appliquer plusieurs couches de Transfert Thermocollant Cricut®, appliquez la première couche pendant 15 à 20 secondes tel qu'aux étapes 3 et 4, et puis renversez-les et chauffez-les pendant 25 à 30 secondes tel qu'à l'étape 5. Ensuite, appliquez la deuxième couche pendant 25 à 30 secondes tel qu'à l'étape 4.

Conseils Pratiques d'Application

- Il est recommandé d'utiliser des planches à repasser avec un amorti léger.
- Repassez le fer en utilisant une pattenmouille ou un morceau de tissu de coton (tel qu'un torchon) sur le côté du revêtement du matériel pour le protéger de la chaleur du fer.
- Repassez le fer une couche à la fois, en partant de la couche inférieure et en remontant. Ne placez pas des couches sur le Transfert Thermocollant Glitter (Paillettes).
- Si une partie de l'image ne colle pas, remettez le revêtement sur le film et repassez à nouveau le fer sur la pièce avec la pointe du fer pendant 10 secondes, en le déplaçant d'avant en arrière avec une pression ferme directement au-dessus des bords décollés.
- Le réglage Coton/Lin du fer à repasser produit les meilleurs résultats pour la plupart de matériaux. Les matériaux plus délicats peuvent être protégés en utilisant une pattenmouille ou un morceau de tissu de coton, tel qu'un torchon.
- Pour les fers à vapeur, tournez le réglage de la vapeur vers OFF (DESACTIVE) lorsque vous êtes en train d'appliquer les Transferts thermocollants Cricut®.

Instructions d'Entretien

Pour une plus longue durée de vie, lavez et séchez le produit embelli à l'envers.

Avis de Non-responsabilité

Nous vous prions d'examiner et de suivre les instructions. Même si vous avez suivi les instructions, les résultats pourraient varier. L'utilisation de ce produit est à vos propres risques.

***Utilisez toujours une pattenmouille (ou un chiffon de coton propre, par exemple un torchon) sur le dessus de votre matériel lorsque vous êtes en train d'appliquer la chaleur. Ceci permettra de protéger votre matériel de base de la chaleur du fer.**

Corte de Parches Termo-Adhesivos con la Máquina Cricut®

1. Disponga la hoja de parches termo-adhesivos Cricut®, con el revestimiento hacia abajo, en la almohadilla de cortes Cricut®.
2. Ajuste las configuraciones de su máquina de acuerdo con la Guía Iron-on Kiss Cut (Guía para un Corte Blando de Parches Termo-Adhesivos) incluida más adelante. (Un corte "kiss cut" es un corte que traspasa solamente la lámina del parche termo-adhesivo dejando intacto el revestimiento).
3. Establezca el tamaño y seleccione la o las imágenes que desea cortar. Asegúrese de dar vuelta todas las imágenes antes de cortar de manera que aparezcan al revés (imagen invertida).
4. Cargue la almohadilla en la máquina y corte la o las imágenes.

Instrucciones de aplicación

NOTA: Para asegurar un óptimo resultado, pruebe con un trozo de Parche Termo-Adhesivo Cricut® en una parte discreta del elemento antes de la aplicación.

1. Retire la lámina negativa del Parche Termo-Adhesivo Cricut®, dejando solo la imagen recortada deseada en el revestimiento (este proceso se conoce como depurar). Si utiliza el escardador incluido en el Kit de Herramientas Cricut® este proceso resulta más fácil y más rápido.
2. Programe su plancha en la configuración Algodón/Lino (generalmente el rango de temperatura más alto). Asegúrese de que el programa para la salida de vapor esté APAGADO en el caso de planchas de vapor.
3. Utilice la plancha para precalentar la zona del material donde aplicará su imagen recortada durante 10 a 15 segundos.*
4. Disponga la imagen escardada, con el revestimiento hacia arriba, sobre el material precalentado.* Aplique presión mediana con la plancha durante 25 a 30 segundos.
5. De vuelta el material y aplique presión mediana con la plancha en la parte posterior del material durante unos 25 a 30 segundos adicionales.*
6. Deje enfriar. Retire el revestimiento.

Si va a aplicar múltiples capas de Parches Termo-Adhesivos Cricut®, aplique primero la primera capa durante 15 a 20 segundos tal como en los pasos 3 y 4, y luego de vuelta el material y caliente durante 25 a 30 segundos tal como en el paso 5. Luego aplique la segunda capa durante 25 a 30 segundos tal como en el paso 4.

Consejos Prácticos de Aplicación

- Se recomienda el uso de tablas de planchar con un ligero acolchado.
- Planche utilizando un paño o un trozo de tela de algodón (como por ejemplo un paño de cocina) sobre el lado del revestimiento del material para protegerlo del calor de la plancha.
- Planche una capa a la vez, comenzando por la capa inferior y continuando hacia arriba. No disponga capas sobre el Parche Termo-Adhesivo Glitter (Brillo).
- Si una parte de la imagen no se adhiere, ponga nuevamente el revestimiento sobre la lámina y repase con la punta de la plancha por unos 10 segundos, moviéndola hacia adelante y hacia atrás con una presión firme directamente sobre los bordes sueltos.
- El programa Algodón/Lino de la plancha da los mejores resultados en la mayor parte de los materiales. Los materiales más delicados se pueden proteger utilizando un paño o un trozo de tela de algodón, como por ejemplo un paño de cocina.
- En el caso de planchas de vapor, mantenga la salida de vapor APAGADA cuando aplique los Parches Termo-Adhesivos Cricut®.

Instrucciones para el Cuidado

Para una mayor duración, lavar y secar el elemento adornado al revés.

Aviso de exención de responsabilidad

Le rogamos leer y seguir las instrucciones. Aun siguiendo las instrucciones, los resultados podrían variar. La utilización de este producto es bajo su propia responsabilidad.

***Utilice siempre un paño (o una tela de algodón limpia, como por ejemplo un paño de cocina) sobre la parte superior de su material cuando esté aplicando calor. Esto protegerá su material de base del calor de la plancha.**

Schneiden von Bügelbildern mit dem Cricut®-Gerät

1. Legen Sie Cricut® Iron-on (mit dem Trennpapier nach unten) auf die Cricut® Schneideunterlage.
2. Passen Sie die Geräteeinstellungen gemäß der folgenden Anleitung für das Ausschneiden von vorperforierten Bügelbildern aus. (Mit „vorperforieren“ ist ein Schnitt gemeint, der nur durch die Bügelfolie geht und das Trennpapier intakt lässt.)
3. Dimensionieren und wählen Sie das Bild bzw. die Bilder aus, die Sie ausschneiden möchten. Vergewissern Sie sich, alle Bilder vor dem Schneidevorgang umzudrehen, sodass Sie umgekehrt erscheinen (spiegelbildlich).
4. Ziehen Sie die Unterlage ins Gerät ein und schneiden Sie das Bild bzw. die Bilder aus.

Anleitung für die Übertragung

HINWEIS: Für ideale Ergebnisse machen Sie vor der Übertragung des Bügelbilds zunächst einen Test mit einem Stück Cricut® Iron-on an einer Stelle des Materials, die später nicht auffällt.

1. Entfernen Sie alle überflüssigen Folienreste vom Cricut® Iron-on, sodass nur das gewünschte Schneidebild auf dem Trennpapier verbleibt (dieser Vorgang wird als „Aussortieren“ bezeichnet). Mit dem Aussortierer aus dem Cricut® Tool Kit geht dies schnell und leicht.
2. Stellen Sie Ihr Bügeleisen auf die Stufe „Baumwolle/Leinen“ ein (normalerweise die höchste Temperatureinstellung). Vergewissern Sie sich, dass bei Dampf bügeleisen die Dampffunktion DEAKTIVIERT ist.
3. Wärmen Sie mit dem Bügeleisen den Bereich des Materials, auf den Sie Ihr Bügelbild auftragen wollen, 10 bis 15 Sekunden vor.*
4. Legen Sie das von seiner Umrandung befreite Bild mit dem Trennpapier nach oben auf das vorgewärmte Material.* Üben Sie mit dem Bügeleisen für 25 bis 30 Sekunden mittleren Druck aus.
5. Drehen Sie das Material um und üben Sie mit dem Bügeleisen für weitere 25 bis 30 Sekunden mittleren Druck auf die Rückseite des Materials aus.*
6. Lassen Sie nun alles abkühlen. Entfernen Sie das Trennpapier.

Beim Auftragen von verschiedenen Schichten mit Cricut® Iron-on, übertragen Sie die erste Schicht 15 bis 20 Sekunden lang (s. Schritt 3 + 4). Drehen Sie das Material anschließend um und erhitzen Sie es für weitere 25 bis 30 Sekunden (s. Schritt 5). Übertragen Sie anschließend die zweite Schicht 25 bis 30 Sekunden lang (s. Schritt 4).

Tipps für die Übertragung

- Das Bügelbrett sollte über eine leichte Polsterung verfügen.
- Legen Sie beim Bügeln ein Bügeltuch oder ein Stück Baumwollstoff (z.B. ein Geschirrtuch) über das Trennpapier auf dem Material, um dieses vor der Hitze des Bügeleisens zu schützen.
- Bügeln Sie die verschiedenen Schichten jeweils nacheinander auf. Beginnen Sie mit der untersten Schicht und fahren Sie mit den oberen Schichten fort. Tragen Sie keine weiteren Schichten auf Iron-on Glitter auf.
- Sollte ein Teil des Bügelbilds nicht richtig haften, legen Sie das Trennpapier erneut über die Folie und überbügeln Sie die Stelle mit der Spitze des Bügeleisens für 10 Sekunden. Bewegen Sie das Bügeleisen dabei mit festem Druck direkt über den losen Rändern vor und zurück.
- Mit der Einstellung „Baumwolle/Leinen“ Ihres Bügeleisens erzielen Sie optimale Ergebnisse für die meisten Materialien. Empfindlichere Materialien können Sie schützen, indem Sie ein Bügeltuch oder ein Stück Baumwolltuch (z.B. ein Geschirrtuch) benutzen.
- Sollten Sie ein Dampf bügeleisen nutzen, so DEAKTIVIEREN Sie die Dampffunktion bei der Übertragung Ihres Cricut® Iron-on.

Pflegeanleitung

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Bügelbild haben, drehen Sie Ihre verzierten Textilien vor dem Waschen und Trocknen auf links.

Haftungsausschluss

Bitte lesen und befolgen Sie die Anleitung. Trotz Befolgung der Anleitung können die Ergebnisse unterschiedlich ausfallen. Die Nutzung des Produkts erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.

***Legen Sie vor der Hitzebehandlung immer ein Bügeltuch (oder ein sauberes Baumwolltuch, z.B. ein Geschirrtuch) über ihr Material. So schützen Sie das Grundmaterial vor der Hitze des Bügeleisens.**

Iron-on Kiss Cut Guide • Découpe des Transferts thermocollants en Surface

Guía para Corte Blando de Parches Termo-Adhesivos • Schneideanleitung für vorperforierte Bügelbilder

Machine/Máquina/Gerät	Material/Matériau	Blade Depth/Profondeur de la Lame/ Profundidad de la Cuchilla/Klingentiefe	Pressure/Pression/ Presión/Druck	Speed/Vitesse/Velocidad/ Geschwindigkeit
Cricut Expression®	Iron-on Glitter/Transferts thermocollants Paillettes/Parches Termo-Adhesivos Brillo/Bügelfolie Glitzer	3	Med/Moy	Med/Moy
	Iron-on Lite/Transferts thermocollants Lumière/Parches Termo-Adhesivos Luz/Bügelbild Light	2	Low/Faible/Baja/Tief	Med/Moy
Cricut Expression® 2	Iron-on Glitter/Transferts thermocollants Paillettes/Parches Termo-Adhesivos Brillo/Bügelfolie Glitzer	3	3	Med/Moy
	Iron-on Lite/Transferts thermocollants Lumière/Parches Termo-Adhesivos Luz/Bügelbild Light	3	3	Med/Moy
Cricut Mini®	Iron-on Glitter/Transferts thermocollants Paillettes/Parches Termo-Adhesivos Brillo/Bügelfolie Glitzer	3	3	Med/Moy
	Iron-on Lite/Transferts thermocollants Lumière/Parches Termo-Adhesivos Luz/Bügelbild Light	3	2	Med/Moy
Cricut Imagine®	Iron-on Glitter/Transferts thermocollants Paillettes/Parches Termo-Adhesivos Brillo/Bügelfolie Glitzer	3	2	Med/Moy
	Iron-on Lite/Transferts thermocollants Lumière/Parches Termo-Adhesivos Luz/Bügelbild Light	3	2	Med/Moy
Cricut®/Cricut Create®	Iron-on Glitter/Transferts thermocollants Paillettes/Parches Termo-Adhesivos Brillo/Bügelfolie Glitzer	3	Med/Moy	Med/Moy
	Iron-on Lite/Transferts thermocollants Lumière/Parches Termo-Adhesivos Luz/Bügelbild Light	3	Low/Faible/Baja/Tief	Med/Moy

Machines may vary. Always do a test cut to verify settings./Les machines pourraient varier. Faites toujours une coupe d'essai pour vérifier les réglages./Las máquinas pueden variar. Siempre realice una prueba de corte para verificar las configuraciones./Die Einstellungen können je nach Gerät variieren. Führen Sie zur Überprüfung der Einstellungen stets einen Probeschnitt durch.